



Montaż ramy łóżka


1. Poluzuj śruby mocujące metalowe uchwyty w wezłowie łóżka




2. Zaczep boczne panele ramy łóżka




3. Dokręć śruby mocujące metalowe uchwyty w wezłowie łóżka




4. Zamontuj nogi do niskiego szczytu łóżka
(dotyczy nóg o wysokości 120 mm)




5. Poluzuj śruby mocujące metalowe uchwyty w niskim szczycie łóżka




6. Zaczep boczne panele ramy łóżka do niskiego szczytu




7. Dokręć śruby mocujące metalowe uchwyty w niskim szczycie łóżka




8. Zamontuj poprzeczną belkę wzmacniającą




9. Zamontuj podłogę pojemnika




10. Zamontuj wzdłużną belkę wzmacniającą



11. Zamontuj podnośniki stelaża do boków ramy
(dotyczy łóżka z pojemnikiem)



12. Zmontuj metalowy stelaż



13. Umieść stelaż na podnośnikach i przykręć je do stelaża

